

TVソフトウェア ダウンロード実施期間と型式別バージョン一覧

期間	シリーズ	型式	バージョン	バージョン(画面表示)	※確認方法
8月21日～27日	G2シリーズ	L55-G2、L47-G2、L42-G2、L32-G2	Ver.1.10	XXXX_0110/XXXX_XXXX	イ
	GP1シリーズ	L55-GP1、L47-GP1、L42-GP1	Ver.1.22	XXXX_0122/XXXX_XXXX	
	K1シリーズ	L32-K1、L26-K1	Ver.1.18	XXXX_0118/XXXX_XXXX	
	GP08シリーズ	P50-GP08、P46-GP08、P42-GP08	Ver.1.78	XXXX_0178/XXXX_XXXX	
	XP08シリーズ	L42-XP08、L37-XP08、L32-XP08、L37-XP800CS、L32-XP800CS	Ver.1.77	XXXX_0177/XXXX_XXXX	
	XP07シリーズ	P50-XP07、P46-XP07、P42-XP07、L42-XP07、L37-XP07、L32-XP07、P42-XP700CS、L37-XP700CS、L32-XP700CS	Ver.1.49	XXXX_0149/XXXX_XXXX	
	HP07シリーズ	L32-HP07(B)、L26-HP07(B)、L22-HP07(B)	Ver.1.32	XXXX_0132/XXXX_XXXX	
	H07シリーズ	L37-H07(B)、L32-H07(B)、L26-H07(B)、L22-H07(B)、L19-H07(B)	Ver.1.34	XXXX_0134/XXXX_XXXX	
	UT770シリーズ	UT47-XP770B/W、UT42-XP770B/W、UT37-XP770B/W、UT32-WP770B/W	Ver.2.45	XXXX_0245/XXX_XXX	
	AVCステーション	AVC-H8X	Ver.1.22	XXXX_0122/XXXX_XXXX	イ
8月28日～9月3日	S08シリーズ	L46-S08	Ver.1.29	XXXX_0129/XXXX_XXXX	イ
	V09シリーズ	L47-V09、L42-V09、L37-V09、L32-V09	Ver.1.36	XXXX_0136/XXXX_XXXX	
	K09シリーズ	L32-K09、L26-K09、L22-K09、L19-K09	Ver.1.54	XXXX_0154/XXXX_XXXX	
	HP09シリーズ	L26-HP09、L22-HP09	Ver.1.27	XXXX_0127/XXXX_XXXX	
	HP06シリーズ	P42-HP06	Ver.1.77	XXXX_0177/XXXX_XXXX	
	XP05シリーズ	P50-XP05、P46-XP05、P42-XP05、L42-XP05、L37-XP05、L32-XP05、P42-XP500CS、L37-XP500CS、L32-XP500CS	Ver.1.45	XXXX_0145/XXXX_XXXX	
	ZP05シリーズ	L42-ZP05、L37-ZP05	Ver.1.32	XXXX_0132/XXXX_XXXX	
	HP05シリーズ	P42-HP05、L32-HP05(B)、L26-HP05(B)、L22-HP05(B)	Ver.1.77	XXXX_0177/XXXX_XXXX	
	H05シリーズ	L32-H05(B/W)、L26-H05(B/W)、L22-H05(B/W)、L19-H05(B/W)	Ver.1.28	XXXX_0128/XXXX_XXXX	
	03シリーズ	P50-XP035、P46-XP035、P42-XP035、P50-XP03、P46-XP03、P42-XP03、P42-HP03、L42-XP035、L37-XP035、L42-XP03、L37-XP03、L32-WP03、P42-XP300CS、L37-XP300CS、L32-WP300CS	Ver.1.81	XXXX_0181/XXXX_XXXX	
	UT800シリーズ	UT47-XP800(B/W)、UT42-XP800(B/W)、UT37-XP800(B/W)、UT32-XP800(B/W)	Ver.1.76	XXXX_0176/XXXX_XXXX	
その他	PMT-5030XG、PMT-4230G、PMT-5040XG、PMT-4240G	Ver.1.28	XXXX_0128/XXXX_XXXX		
9月4日～10日	GP3シリーズ	L55-GP3、L49-GP3、L43-GP3、L32-GP3	Ver.1.09 (サブマイコン)	X.XX/1.09	ハ

※確認方法

イ	リモコンの【メニュー】ボタン→【各種設定】→【各種情報】→【カード情報】を選び、表示された【カードテスト】ボタンの上部の数字列のうち、「/」の左隣の4ケタの数字が表のように表示されていればアップデート完了です。
ロ	リモコンの【メニュー】ボタン→【各種設定】→【各種情報】→【カード情報】を選び、表示された【カードテスト】ボタンの左側の数字列のうち、「/」の左隣の4ケタの数字が表のように表示されていればアップデート完了です。
ハ	メニューの「おしらせ」-「B-CAS カード情報」画面を表示します。 画面下部のソフトウェアバージョンを確認し、数字が表のように表示されていればアップデート完了です。